

## 傳揚 超省電節能省炭電熱烘鞋機 (SHD-2424)

方便保持鞋襪乾爽、防止霉菌滋生、香港腳  
靜態式，無噪音、無臭味  
專利恆溫 42°C 不傷鞋襪、不燙傷  
使用一天，電費 3.5 元



### 產品說明:


適合於受潮的鞋襪，常保持乾爽、穿戴舒適，防止霉菌滋生，避免香港腳的困擾。  
在歐、美、日等先進國家行銷多年，廣受好評，並有 UL、TUV、CE 等國際品質認證。  
採用非常堅固之鋼材(11A)製造且使用超安全、無毒、絕緣之烤漆塗料，並使用通過 UL、CE 認證之電源線及開關零件，絕無漏電觸電之危險。  
產品為靜態式烘鞋架，安靜無聲無噪音、無臭味。  
專利恆溫 42°C 設計不傷鞋襪、且無燙傷之虞。  
超省電設計耗電量低，使用 24 小時只需電費 3.5 元，這是其他乾烘產品所望塵莫及的。

一般市面上的產品需要加上保護裝置的原因是因為發熱原理是以大耗電量產生超高溫，再用溫控開關的原理將電源斷續控制以控制溫度，但傳揚烘鞋機的發熱原理是採用專利恆溫發熱原理，恆溫控制在 42 度，再利用以熱除熱的原理，讓鞋子烘乾，因為發熱原理不同，所以使用上完全沒有安全上的疑慮，不需要斷電的安全設計就已經比市面上的產品還要安全。



### 安裝方法:

- 1.選一平整地面，以安裝此乾鞋架。
- 2.將二個 U 型腳座平行置於地面。
- 3.將固定座置於 U 型腳座上面，對準螺絲孔，再將鞋架框放上去，蓋上上固定座，調整腳座間距並使框架與地面成垂直角度，對準螺絲孔後，將螺絲鎖緊即可完成。
- 4.使用時，只需把鞋倒放穿於鞋架框內，使用超方便。



### 注意事項:

- 1.請在本說明書指定電壓範圍內使用本產品。
- 2.切勿將任何沾有揮發性液體的東西(如汽油、酒精...等)置於本產品上，以避免引起燃燒。
- 3.本產品尚有餘溫時，請勿將其收藏起來。
- 4.為避免電線短路，請勿將本產品浸入任何液體中。
- 5.禁止安裝在可能產生易燃氣體的位置，如瓦斯存放處等。

### 商品規格:

#### 1.產品內容

\*鞋架框

\*螺絲(4 個)

\*上，下固定座(2 個)

\*U 型腳座(2 個)

\*六角扳手(1 支)

2. 寬 64cm X 高 49cm X 深 28cm

3.淨重: 3.0 kgs

4.總重: 3.5 Kgs

5.耗電量: 27W

6.產品顏色:白色烤漆塗料

7.產地:台灣

8.產品保固: 1 年 (非人為損壞)